



*MUY IMPORTANTE: estire con cuidado la gráfica de lona o el film transparente, solo hasta la altura del soporte vertical. No se acepta responsabilidad si se saca del soporte inferior.*